



THERMOROSSI

Vejledning til fejlfinding

ALARMER

Din Thermorossi pilleovn er programmeret til at oplyse om 7 alarmforhold.



OBS: Visualisering af en hvilken som helst af de nedenstående alarmer, betyder ikke nødvendigvis at der er en defekt på produktet, men at Thermorossi ønsker at oplyse brugeren om nødvendigheden af at foretage korrigerende handlinger, for at værne om sikkerheden, og sikre en større pålidelighed og en høj ydelse på pilleovnen.

Disse alarmer er:



Vises hvis der forekommer et temperaturfald i røgen, til under en fastlagt grænse, i tilstanden **WORK**: Alarmen angiver, at pilleovnen er ved at slukke på grund af pillemangel. Nulstilling af alarmen kræver at der slukkes og tændes for pilleovnens strømforsyning via afbryderen 0-1 på strømpanelet. **Det er obligatorisk at tømme og rense brændskålen** og herefter fylde pillebeholderen op igen, før **START** fasen gentages. Det kan ske at tilførselsneglen er helt tom, hvilket kan kræve, at tændingsfasen, af samme årsag, skal udføres to gange.



Vises hvis ikke røgen ikke når op på en passende temperatur, når **START** fasen er fuldført. Nulstilling af alarmen kræver at der slukkes og tændes for apparatets strømforsyning via afbryderen 0-1 på strømpanelet.

Det er obligatorisk at tømme og rense brændskålen før **START** fasen gentages: Piller, der tages ud fra brændskålen må aldrig fyldes i pillebeholderen.



Forekommer hvis røgkanalen er delvis tilstoppet. Nulstilling af alarmen kræver at der slukkes og tændes for pilleovnens strømforsyning via afbryderen 0-1 på strømpanelet.

Kontrollér, før pilleovnen tændes igen, om røgrør eller skorstenen er tilstoppet eller om ovnens låge står åben.


Pilleovnen må først tændes igen, når dette ikke er tilfældet.

Det er obligatorisk at tømme og rense brændskålen før **START** fasen gentages!



Vises hvis der forekommer for høj temperatur på pilleovnen. **Efter at have kontrolleret og elimineret** årsagerne til den for høje temperaturen, skal plastdækslet på termostaten skrues af og knappen trykkes ind. Knappen sidder på strømpanelet (det er først muligt at aktivere termostaten når temperaturen er faldet tilstrækkeligt). **Nulstilling af alarmen** kræver at der slukkes og tændes for pilleovnens strømforsyning via afbryderen 0-1 på strømpanelet.

Det er obligatorisk at tømme og rense brændskålen før **START** fasen gentages!



Vises hvis røgafgangs termosikring er beskadiget eller mangler. Kontakt teknisk assistance



Vises hvis røgudsugningens omdrejningssensor registrerer et meget lavt omdrejningstal: Kontrollér røgrør og skorstenen. Hvis problemet fortsætter, skal der tages kontakt til teknisk assistance.



Vises hvis røgudsugningens omdrejningssensor ikke registrerer rotation; røgudsugningen eller rotationssensoren fungerer ikke. Kontakt teknisk assistance.

Problem – Mulig årsag - Løsning

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
INGEN PILLER I BRÆNSKÅLEN	PILLEBEHOLDEREN ER TOM ALARMEN "NO PELLET – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMER SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, OG FYLD HEREFTER PELLEBEHOLDEREN OP
	PILLESNEGLEN ER BLOKERET AF ET FREMMEDLEGE, F.EKS. SØM, STEN, ELLER ANDET ALARMEN "NO PELLET – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	SLUK STRØMFORSYNING OG FJERN FREMMEDLEGE FRA PILLEBEHOLDEREN / SNEGLEN
	BLOKERING I RØGRØR ELLER SKORSTEN ALARMEN "SMOKE NO OUT – CHECK OUTLET" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, OG KONTROLLER HEREFTER RØGKANALEN. DEN KAN VÆRE SNAVSET ELLER TILSTOPPET
	TILSTOPPET SKORSTEN PGA. GENSTAND DER FORHINDRER RØGENS FRIE PASSAGE ALARMEN "SMOKE NO OUT – CHECK OUTLET" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. RENGØR RØGRØR / SKORSTEN. UDSKIFT EVT. RØGRØR
	ET KRAFTIGT VINDSTØD/OVERTRYK I SKORSTEN HAR FORHINDRET RØRAFGANG OG ALARMEN AKTIVERES. ALARMEN "SMOKE NO OUT – CHECK OUTLET" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. SLUK OG TÆND HEREFTER FOR PILLEOVNENS STRØMFORSYNING
	SNEGLE MOTOR FUNGERER IKKE ALARMEN "NO PELLET – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	UDSKIFT SNEGLE MOTOR
	TERMOSTATEN MOD OVEROPHEDNING HAR KOBLET FRA OG SLUKKET OVNE ALARMEN "ALARM T.MAX" VISES PÅ DISPLAYET	NÅR ÅRSAGEN ER AFKLARET OG OVNE ER KØLET NED AKTIVER SÅ SIKKERHEDSTERMOSTATEN IGEN
	APPARATETS LÅGE STÅR ÅBEN ALARMEN "SMOKE NO OUT – CHECK OUTLET" VISES PÅ DISPLAYET	LUK OVNE LÅGE
OVNE OPHOBER PILLER I BRÆNSKÅLEN UNDER OPSTART	BLOKERING I RØGKANALEN ELLER SKORSTEN	RENGØR BRÆNDKAMMER SOM ANVIST I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, OG KONTROLLER HEREFTER RØGKANALEN, DER KAN VÆRE SNAVSET ELLER TILSTOPPET. FJERN OG UDSKIFT RØGRØR MED ET EGNET
	BRÆNSKÅLEN ER MEGET SNAVSET	RENGØR BRÆNDKAMMER SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
	OVNE LÅGE ER IKKE LUFTTÆT, PAKNINGEN ER SLIDT	LUK LÅGEN KORREKT ELLER UDSKIFT PAKNINGEN
	PILLER MED HØJERE ASKEMÆNGDE END NORMALT ELLER AF DÅRLIG KVALITET	RENGØR BRÆNDKAMMERET OG INDSTIL FUNKTIONSPROGRAMMET LEVEL 2, SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. HVIS DETTE IKKE ER TILSTRÆKKELIGT, BØR DU SKIFTE PILLE KVALITET
OVNE AFGIVER RØG I LOKALET	DETTE SKER UNDER DEN FØRSTE TÆNDING FORDI OVNE BRÆNDES TIL	LAD OVNE FUNGERE VED HØJ EFFEKT I ET PAR DAGE
	RØGEVAKUERINGSSYSTEMET ER IKKE LUFTTÆT	KONTROLLER AT RØRRØR ER LUFTTÆT OG ISÆR AT RØRENE OG PAKNINGERNE ER I GOD STAND
	HVIS APPARATET BEGYNDER AT LAVR RØG EFTER 25 MINUTTER: SNAVSET BRÆNDER, TÆNDINGEN FOREGIK MEGET FORSINKET	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
	HVIS APPARATET BEGYNDER AT LAVR RØG EFTER 25 MINUTTER: FØRSINKET TÆNDING FORDI TILFØRSELSSNEGLEN ER TOM	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, OG FYLD HEREFTER PILLE BEHOLDEREN OP
	OVERTRYKSVENTILEN HAR HAR SLÅET FRA	SØRG FOR AT UDFØRE ALLE DE ANVISTE RENGØRINGSINDGREB OG DEN ORDINÆRE OG EKSTRAORDINÆRE VEDLIGEHOLDELSE MED OMHU SOM ANVIST I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
OVNE GÅR I ALARM FÅ MINUTTER EFTER STARTFASENS AFSLUTNING	FØRSINKET TÆNDING FORDI TILFØRSELSSNEGLEN ER TOM ALARMEN "FAILED START – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, OG FYLD HEREFTER PILLE BEHOLDEREN OP
	TÆNDINGEN FOREGIK MEGET FØRSINKET FORDI BRÆNSKÅLEN ER SNAVSET ALARMEN "FAILED START – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMER SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, OG FYLD HEREFTER PILLE BEHOLDEREN OP
OVNE TÆNDER IKKE	GLØDERØRET VIRKER IKKE ALARMEN "FAILED START – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, OG UDSKIFT HEREFTER GLØDERØRET
	TOM PILLEBEHOLDER ELLER TOM SNEGL ALARMEN "FAILED START – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, OG FYLD HEREFTER PILLE BEHOLDEREN OP
	DER ER FOR MEGET TRÆK I SKORSTEN ALARMEN "FAILED START – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	KONTROLLER TRÆKKET I SKORSTENEN
	HULLET TIL GLØDERØR ER TILSTOPPET AF RESTER FRA FORBRÆNDINGEN	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING
RUDEN SNAVSES TIL AF SORT SOD	DER OPHOBES PILLER I BRÆNSKÅL	RENGØR BRÆNDKAMMERET OG INDSTIL FUNKTIONSPROGRAMMET LEVEL 2, SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. HVIS DETTE IKKE ER TILSTRÆKKELIGT, BØR DU SKIFTE TIL EN BEDRE PILLE KVALITET
	OVNE FUNGERER MED HYPPIGE TÆNDINGER OG SLUKNINGER	DRIFTS INTIVALLERNE SKAL VÆRE LÆNGERE OG REDUCERE ANTAL TÆND OG SLUK
	FOR LIDT TRÆK I SKORSTENEN	KONTROLLER TRÆKKET I SKORSTENEN OG SØRG FOR AT IVÆRKSÆTTE DE EVENTUELT NØDVENDIGE TILTAG
	PILLER AF DÅRLIG KVALITET	RENGØR BRÆNDKAMMERET OG INDSTIL FUNKTIONSPROGRAMMET LEVEL 2, SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. HVIS DETTE IKKE ER TILSTRÆKKELIGT, BØR DU SKIFTE TIL EN BEDRE PILLE KVALITET

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
OVNENS TEMPERATUR STIGER IKKE	TERMOSTATEN ER INDSTILLET FOR LAVT, APPARATET FUNGERER I IMPULSDRIFT	OVNEN SKAL BRÆNDE I FLERE TILMER MED EN HØJERE EFFEKT: INDSTIL TERMOSTATEN TIL EN HØJERE TEMPERATUR
	LOKALET ER FOR STORT, MURENE ER KOLDE	LAD OVNEN FUNGERE PÅ ET HØJERE NIVEAU OG I LÆNGERE TID
	PILLER AF DÅRLIG KVALITET	UDSKIFT MED EN KVALITET, SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING
	MEGET HØJT TIL LOFTET ELLER TRAPPER I LOKALET, DER AFGIVER VARME TIL ANDRE LOKALER	LAD APPARATET FUNGERE PÅ ET HØJERE NIVEAU OG I LÆNGERE TID
OVNEN ER SLUKKET MEN DER ER UBRÆNDE PILLER I BRÆNSKÅLEN	PILLEBEHOLDEREN BLEV TØMT UNDER DRIFT ALARMEN "NO PELLETS – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	RENGØR BRÆNDKAMMERET SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING, OG FYLD HEREFTER PILLE BEHOLDEREN OP
	DER ER FOR MEGET TRÆK I SKORSTENEN ALARMEN "NO PELLETS – CLEAN BURNER" VISES PÅ DISPLAYET	LAD TRÆKKET I SKORSTENEN KONTROLLERES OG SØRG FOR AT IVÆRKSÆTTE DE EVENTUELTE NØDVENDIGE TILTAG
KLOKESLÆTTET OPRETHOLDES IKKE I HUKOMMELSEN	BACK-UP BATTERIET I BETJENINGSPANELET ER AFLADET	SØRG FOR AT UDSKIFTE BATTERIET
TIDSPROGRAMMERINGEN OVERHOLDES IKKE	AKTIVERING ER IKKE BLEVET UDFØRT AF BRUGER	TRYK PÅ TASTEN UR, FOR AT AKTIVERE SOM ANFØRT I BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING
	BACK-UP BATTERIET I BETJENINGSPANELET ER AFLADET	SØRG FOR AT UDSKIFTE BATTERIET
	DER ER BLEVET PROGRAMMERET ET SLUKNINGSTIDSPUNKT FØR TÆNDINGSTIDSPUNKTET I PROGRAMMERINGEN	KONTROLLÉR DE INDSTILLEDE TIDSPUNKTER I SKÆRMBILLEDET CHRONO
EFTER ET PAR TIMERS DRIFT BLIVER RUDERNE SLØREDE	PROBLEMET OPSTÅR PÅ NYE PRODUKTER PÅ GRUND AF FORDAMPNINGEN AF MALING	RENGØR RUDERNE MED EN MILD OPLØSNING

DET ANBEFALES AT KONTAKTE ET AUTORISERET SERVICECENTER, HVIS DE FORESLÅEDE LØSNINGER IKKE AFHJÆLPER PROBLEMET, ELLER VED BEHOV FOR UDSKIFNING AF RESERVEDELE.